

BEDIENING KERKRADIO



KEUZETOETSEN:	VOLUME	AAN/UIT
1. IMMANUELKERK	- ZACHTER	0 = UIT
2. MARTINIKERK	+ HARDER	- = AAN
3. DE FONTEIN		
4. NIEUWE KERK		
5. TESTKANAAL		

AFSTANDBEDIENING



Wat te doen bij storingen

- 1. Geen of slechte ontvangst:**
Indien één van de groene leds knippert of de display geen tekst weergeeft, zet de kerkradio uit met de schakelaar op de radio en na 2 minuten weer aan.
- 2. Niet of slecht werkende afstandsbediening:**
Controleer of de batterijen goed in het apparaat zitten en vervang eventueel de batterijen of laat dit door de contactpersoon doen.

Indien u na bovenstaande stappen nog storing ondervindt neem dan contact op met de contactpersoon van uw kerk. Open in géén geval zelf het apparaat !

Contactpersoon Immanuelkerk:

Derk Jan Land
A. Kuyperlaan 32
9722 PG Groningen
Telefoon: 5 277 543 ('s avonds & weekend)

Wim Bussemaker

Snip 83
9728 XR
Telefoon: 5 267 161

Apparatuur blijft eigendom van de Centrale
Diakonie van de Protestantse Gemeente Groningen